

INJECTEURS SGI

PROCEDURE DE NETTOYAGE

PAR ULTRASONS

- Dépose des injecteurs du véhicule.
- Placer les injecteurs dans le panier du bac ultrasons en prenant soins de laisser les embouts laiton vers le haut. Le produit de nettoyage est le même que pour des injecteurs essence.
- Démarrer l'ultrason pour une quinzaine de minutes.
- Sortir les injecteurs, les nettoyer à la fontaine de lavage en insistant à l'intérieur des tubes.
- Faire circuler le jet de la fontaine dans le sens inverse de passage du gaz (jet coté embout laiton).
- Terminer avec un jet d'air comprimé à 2 bars toujours dans le même sens.
- Remonter les injecteurs sur le véhicule.
- Monter un filtre sur le tuyau de 16 mm s'il n'y en a pas.